

ACİL DURUM YÖNLENDİRME ÜNİTELERİ KULLANIM KILAVUZU

- Ürünü orijinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünümünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
- Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız. Uzman olmayan kişilerce montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.
- Kullanılan pillerinizi atık pil geri dönüşüm noktalarına atınız.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Ürünü tamir için açmanız veya çıkarmanız çeşitli zararlara yol açabileceği için bu ürüne kendiniz servis vermeye çalışmayınız.
- Ürün; radyatör, soba ya da ısı üreten kaynaklardan uzağa yerleştirilmelidir. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünü kapaklarından açarak tamir etmeye çalışmayınız.
- Ürünün TA ve TC değerlerine dikkat ediniz bu değeri aşan sıcaklıkta ürün montajından kaçınız.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürünün tüm bağlantılarını kullanma kılavuzunda gösterilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.

- Ürününüzü kullanırken darbe, ısı, rutubet, toz ve sıvı dökülmesinden zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın garanti kapsamının dışındadır.

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ

- Pillerin ömrünü uzatmak için en az 30 günde bir piller boşaltılmalıdır.
- Binadaki görevlinin cihazların elektrikliğini kesmesi, en az 6 saat boyunca pillerin tamamen boşalmasını beklemesi gerekmektedir.
- Pil ömrü verimlilik kullanıma bağlı ortalama 2 yıldır.
- Acil durum aydınlatma ve Acil durum yönlendirme de bulunan piller max. 3 yılda bir değişmesi gerekmektedir.

CİHAZIN BAKIM, ONARIM ve KULLANIMINDAKİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihaz kirlendiğinde ya da gereken durumlarda dışını kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanırken darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkacak problemlerde ürün garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazınızda kullanılan şarj edilebilir piller uzun ömürlü olup kullanıma bağlı olarak değiştirilmelidir.
- Pilleri değiştirmeden önce cihazın elektrikliğini kesilmelidir.

- Ürününüzün orijinal kutusunu, faturasını vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere saklayınız.

ÇALIŞMA TALİMATI

- Şebeke gerilimi mevcut iken akü otomatik olarak şarj edilir. Akü şarj olurken varsa kırmızı/yeşil LED lamba yanacaktır.
- Cihaz iki kere 48 saat şarj ve deşarj olması gereklidir. Üçüncü 48 saat şarj sonucunda 3 saat çalışacaktır.
- Armatür şebekeye bağlandıktan 24 saat sonra batarya tam kapasite ile şarj olacaktır. Bu süre acilde çalışma süresini etkileyecektir.
- Şebeke gerilimi kesildiğinde lamba aküden (Pil) beslenerek belirtilen süre kadar yanacaktır.
- Cihaza şebeke gerilimi uygulandığında lamba çalışma moduna göre davranacaktır.

DIKKAT : Montajdan sonra ilk çalıştırma yapılmadan önce akünün en az 24 saat süre ile şarj edilmiş olmasına dikkat edilmelidir..

Elektrik tesisatında acil durum aydınlatma cihazına ait sigortaya başka bir yük bağlanmamalıdır. Sigorta çıkışı ile acil durum aydınlatma arasında herhangi bir açma/kapama anahtarı bulunmamalıdır.Cihazların sadece yetkili ve ehliyetli personeller tarafından montaj ve bakımları yapılmalıdır. Emniyet açısından şebeke gerilimi kesilmeden bağlantı yapılmamalı ve çalışan cihaza elektrikli kesilmeden müdahale edilmemelidir.


GARANTİ ŞARTLARI

1. Mamulün bütün parçaları firmamızın garantisini altındadır. (Sarf malzeme hariç.)
2. Garanti süresi satış tarihinde başlar. 2 (iki) yıldır.
3. Garanti süresi içinde bakım onarım ve değiştirme için geçen süre garanti süresine eklenecektir.
4. Ürününüzün garanti süresi içinde gerek malzeme gerekse imalat hatalarından dolayı arızalanması sonucu, servis birimimizde bakım ve onarım, işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.
5. Satışa arz edilen ürünlerimiz garanti süresi içinde arızalanıp, onarım mümkün olmaması durumunda servis biriminin vereceği rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Kullanımdan kaynaklanan fizikî darbe, hatalı kullanım, TA ve TC derecelerinin üzerinde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
7. Sorunlu malzeme kullanıcı tarafından tarafımıza ulaştırılacaktır ve alınacaktır. Tamir süresi malzeme bize ulaştığında başlamaktadır.
8. Piller garanti kapsamı dışındadır.

ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEST KAYIT FORMU

Cihazın Modeli					Montaj Tarihi						
Lamba Tipi					Montaj Yeri						
Çalışma Süresi					Şarj Göstergesi						
Çalışma Modu					Süre Testi-48 Saat Şarjdan Sonra						
Ay	Yapılacak Test	1.Yıl Tarih Onay		2.Yıl Tarih Onay		3.Yıl Tarih Onay		4.Yıl Tarih Onay		5.Yıl Tarih Onay	
1	Fonksiyonel test										
2	Fonksiyonel test										
3	Fonksiyonel test										
4	Fonksiyonel test										
5	Fonksiyonel test										
6	Fonksiyonel test										
7	Fonksiyonel test										
8	Fonksiyonel test										
9	Fonksiyonel test										
10	Fonksiyonel test										
11	Fonksiyonel test										
12	Süre Testi										

MONTAJ KILAVUZU



ÖNEMLİ UYARI – ŞANTIYE ELEKTRİĞİ KULLANIMI

-Ürünlerimizi şantiye elektrikliğinde (geçici enerji beslemeleri, jeneratör çıkışları veya dengesiz gerilim kaynakları) çalıştırmayınız.

-Ürünlerin sağlıklı çalışabilmesi için yalnızca güvenilir ve sabit gerilimli şehir şebekesi elektrikliğinde (230V AC $\pm$ 10%, 50Hz) devreye alınması gerekmektedir.

IMPORTANT NOTICE - USE OF SITE ELECTRICITY

Do not operate our products on site electricity (temporary power supplies, generator outputs or unstable voltage sources).

In order for the products to operate properly, they must only be switched on at reliable and constant

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY



Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting

Sipariş Kodu : 3325212

Ürün Kodu : EXT ROBİTO SIVA ALTI MONTAJ TK V5



L Duvar Askı Takımı 240x130x50mm 345gr

Sipariş Kodu : 3328290


Ürün Kodu : EXT ROBİTO DUVAR MNTJ APARATI V5




- Not: Cihaz iki kere 48 saat şarj ve deşarj olması gereklidir. Üçüncü 48 saat şarj sonucunda 3 saat çalışacaktır.
- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Çelik Tel Askı / Steel wire hanger
1000mm, 80gr.

Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged
holder 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Sıva Üstü Montaj / Surface Mounted



- Cihaz iki kere 48 saat şarj ve deşarj olması gereklidir. Üçüncü 48 saat şarj sonucunda 3 saat çalışacaktır.
- The device must be charged and discharged twice for 48 hours. It will work for 3 hours after the third 48 hours of charging.
- Il dispositivo deve essere caricato e scaricato due volte per 48 ore. Funzionerà per 3 ore dopo le terze 48 ore di ricarica.

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL -TÜRKİYE

Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

ışık mühendisliği