
Aydınlatma Ürünleri için Işık kaynağı / Driver Söküm Kılavuzu
LS / SCG Dismantling Guide for Ecodesign EOL Products

GALİS NG



GENEL BİLGİLENDİRME/ GENERAL INFORMATION

1. **Montaj kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyulmalıdır.**
   All warnings and precautions specified in the installation manual must be followed.

2. **Elektrikli ve elektronik ekipmanların bertarafı konusunda bulunduğunuz bölgedeki atık toplama, geri dönüşüm ve ayrıştırma uygulamaları hakkında bilgi edinin. Ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, yürürlükteki yerel mevzuata uygun şekilde işlem yapın ve ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Ürünün uygun yöntemlerle geri dönüştürülmesi ve imha edilmesi, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacak ve çevre ile insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.Bu armatürün içindeki ışık kaynağı yalnızca imalatçı, imalatçının yetkili servisi veya eşdeğer yetkinlikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.**
   Familiarize yourself with the applicable collection, segregation, and recycling schemes for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in your local area. At the end of the product's service life, dispose of the product in accordance with the applicable local regulations. Do not dispose of this product with unsorted municipal waste. Correct disposal and recycling of this product will help conserve natural resources and prevent potential adverse effects on the environment and human health.


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Genel Merkez/Headquarters: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone:+90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone:+90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaegroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it
www.eaeaydinlatma.com


PCB/LENS/DRIVER BİLEŞN DEĞİŞİMİ ORTAK PROSESLER

PCB/LENS/DRIVER COMPONENT REPLACEMENT COMMON PROCESSES


01



02



03




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.
La présente notice doit être conservée pour toute opération de maintenance ultérieure du luminaire. Le non-respect de ces instructions dégagera automatiquement EAE's de toute responsabilité.

Genel Merkez/Headquarters/ Siège social: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone/ Téléphone:+90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone/ Téléphone:+90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaegroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it
www.eaeaydinlatma.com


PCB VE LENS DEĞİŞTİRME PROSESİ
PCB AND LENS REPLACEMENT PROCESS

04




DRIVER DEĞİŞTİRME PROSESİ
DRIVER REPLACEMENT PROCESS

05



06



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.
La présente notice doit être conservée pour toute opération de maintenance ultérieure du luminaire. Le non-respect de ces instructions dégagera automatiquement EAE's de toute responsabilité.

Genel Merkez/Headquarters/ Siège social: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone/ Téléphone:+90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone/ Téléphone:+90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaegroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it
www.eaeaydinlatma.com