





INFINOO MONTAJ KILAVUZU

INFINOO INSTALLATION GUIDE




INFINOO GÖVDE GRUBU

INFINOO BODY GROUP




INFINOO KAPAK GRUBU

INFINOO COVER GROUP




INFINOO OPAL DİFÜZÖRLÜ KAPAK GRUBU

INFINOO OPAL DIFFUSER COVER GROUP



INFINOO BOŞ METAL KAPAK GRUBU

INFINOO EMPTY METAL COVER GROUP



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Beşikşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com



AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.

This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.





Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock



Kablo Kesim Boyları

Cable Cutting Dimensions




engineering the light

ASKI TAKIMLARI / HANGERS SETS

Kablo Tavası İçin Çelik Telli Askı Takımı For Cable Tray Steel Wire Hanger	Betonarme Tavan İçin Çelik Telli Askı Takımı For Concrete Ceiling Steel Wire Hanger	Kablo Tavası İçin Zincirli Askı Takımı For Cable Tray Chain Hanger	Betonarme Tavan İçin Zincirli Askı Takımı For Concrete Ceiling Chain Hanger	KabloTavası İçin Tij Askı Takımı For CableTray Threaded Rod Hanger	Betonarme Tavan İçin Tij Askı Takımı For Concrete Ceiling Threaded Rod Hanger	Sismik Askı Takımı Seismic Hanger Set	Bağlantı Parçalı Sismik Askı Takımı Seismic Hanger Set	Betonarme Tavan Askı Takımı Concrete Ceiling Hanger Set

Betonarme Tavan İçin Zincirli Askı Takımı / For Concrete Ceiling Chain Hanger Set

INF1




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light


Kablo Tavası İçin Çelik Telli Askı Takımı / For Cable Tray Steel Wire Hanger Set

INF2



Kablo Tavası İçin Zincirli Askı Takımı / For Cable Tray Chain Hanger Set


INF3




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimata uygunluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Sismik Askı Takımı / Seismic Hanger Set

INF4




INF5



1x ürüne min. 1 adet askı takımı olması gerekmektedir. / The one suspension parts must be use for 1x product
Tekli ürün için minimum iki sarkıt parçası kullanılmalıdır. / Minimum two suspension parts must be use for all single product.

INF6




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


BAŞLANGIÇ / BASTAN BESLEME ENERJİ GİRİŞİ

STARTING UNIT ENERGY INPUT


INF7-A



INF7-B




INF7-C



INF8

-BASTAN BESLEME MODÜL MONTAJI


FEEDER UNIT INSTALLATION



INF9


ARA BESLEME MODÜL MONTAJI

CENTRAL FEEDER UNIT INSTALLATION




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

INF10




ACİL YÖNLENDİRME MONTAJI EMERGENCY GUIDANCE ASSEMBLY

INF11



SENSÖR MONTAJI SENSOR MOUNTING

INF12




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com


engineering the light

KLEMENS BAĞLANTI DETAYI
TERMINAL DETAIL

İLETKEN SAYISI (5)					
BAĞLANTI TİPİ	1	2	3	4	5
V1	N	GND	L1	L2	L3
V2	N	GND	L1	LEMK	NEMK
V3	N	GND	L1	DL	DN
V4	N	GND	L1	NULL	NULL




İLETKEN SAYISI (7)							
BAĞLANTI TİPİ	1	2	3	4	5	6	7
V1	N	GND	L1	L2	L3	LEMK	NEMK
V2	N	GND	L1	L2	L3	DL	DN
V3	N	GND	L1	L2	L3	NULL	NULL





Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İLETKEN SAYISI (9)									
BAĞLANTI TİPİ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V1	N	GND	L1	L2	L3	LEMK	NEMK	DL	DN



İLETKEN SAYISI (11)											
BAĞLANTI TİPİ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V1	N	GND	L1	L2	L3	LEMK	NEMK	DL	DN	+	-



Kablo/Cable : 2,5mm² 16A

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com



engineering the light